

Pasta grabadora de vidrios o cristales marca Optimo

Ficha técnica:

Características fisicoquímicas:

Vida útil: Testeado hasta 12 meses de almacenamiento en condiciones normales de trabajo en las industrias.

Aspecto: crema/gel color tiza.

Olor: intenso.

pH: 1.5 ± 0.2 .

Tiempo aplicación: entre uno y dos minutos.

Pasta cremosa, fácil de manejar.

No escurre sobre el cristal.

Queda estática en superficies verticales, logrando un grabado final definido.

Presentación individual:

Pote con tapa a rosca conteniendo 120 gramos.

Restricciones:

No actúa en vidrio al boro (vidrios usados en algunos materiales de laboratorio y fuentes de horno).

No es recomendable la aplicación en temperaturas ambientes superiores a 39° e inferiores a 5° .

Consideraciones:

Este producto irrita la piel.

No ingerir.

Manipular el producto con materiales de plástico o goma. (nada metálico)

Trabajar en ambientes ventilados.

Guardar cerrado y en un lugar fresco.

Modo de uso para un grabado de vidrios o cristales optimo:

1. Cortar la faja de seguridad de la tapa del pote.
2. Desenroscar la tapa del pote.
3. Limpiar la superficie para eliminar cualquier resto de suciedad o grasa.
4. Utilizar elementos adecuados para su aplicación que estén limpios.
5. No tocar la zona un vez que esté limpia.
6. Colocar la plantilla.
7. Aplicar **Optimo pasta** uniformemente mediante espátula.
8. Esperar entre uno y dos minutos.
9. Retirar la plantilla.
10. Limpiar.

Imágenes a modo ilustrativos del envase.



Advertencias



Lote y vencimiento



Indicaciones de uso

Realizo: RNR 28.04.2020

Rev.: HR 18.06.2022

Concejral Maruzich 50 Esq. Arroyo Saldán – C.P. 5151 – B° La Campana

La Calera – Córdoba - Argentina

TE.: (03543) 464700

caimasegall@caimasegall.com.ar

www.caimasegall.com